

# Manual de Montagem


Casinha Mundo Encantado

[ondoolado.com](http://ondoolado.com)


## LEIA ATENTAMENTE O PASSO A PASSO PARA MONTAGEM DO SEU PRODUTO

É fácil e prático, não precisa de colas, parafusos ou fitas!


Antes de começar, identifique as partes utilizadas na montagem do produto e confira as marcas para destacar os detalhes e conectores.



**Parede A**  
(2 peças)




**Parede B**  
(2 peças)




**Telhado**  
(1 peça)

Para montar seu produto Ondoolado corretamente, siga o passo a passo ilustrado neste manual.



1. Separe uma **Parede A** e uma **Parede B**.
2. Dobre as abas inferiores da **Parede B**.




3. Encaixe a aba lateral da **Parede A** e gire-a até formar um ângulo de 90°.




4. Repita o mesmo procedimento com as **Paredes** restantes.




5. Dobre levemente o topo das **Paredes A** em direção ao exterior da casinha.





6. Dobre as abas superiores das **Paredes B** em direção ao interior da casinha.





7. Dobre a parte superior das **Paredes B** em direção ao interior da **Casinha** até elas se conectarem.




8. Dobre as abas superiores das **Paredes A** em direção ao interior da **Casinha**.
9. Após isso, junte as abas das **Paredes A** as da **Parede B** para fechar o móvel.



10. Dobre o **Telhado** de forma que ele fique centralizado no topo da **Casinha** e prenda-o com os conectores.



- 11.** Pronto! Agora é só destacar as **Janelas e Portas** e aproveitar sua **Casinha Mundo Encantado!**



# ondoolado.com

## **Redes Sociais**

 /ondoolado

 /ondoolado

## **Contato**

(54) 99151-4448

(54) 99977-8855